

温度校正手冊 VER 0.2





內容

概要	1
UNO APP 執行溫度校正	2
【步驟 1】確認 UNO APP 己更新至最新版本。	2
【步驟 2】確認 UNOnext 已安裝在使用場所並上電至少 60 分鐘以上。	2
【步驟 3】執行 UNO APP 並進入工程模式。	3
【步驟 4】選擇需要執行溫度校正的 UNOnext。	3
【步驟 5】執行工程模式並進入"感測器校正"頁面, 並選擇校正。	4
【步驟 6】 在溫度校正欄位, 輸入可信賴的真實溫度量值(攝式)。	4
【步驟7】靜待1分鐘,溫度校正完成。	5
使用 BACnet 執行溫度校正	6
【步驟 1】請先參考 UNOnext BACnet 使用手冊, 正確接線。	6
【步驟 2】將裝置接到可操作 BACnet 物件的軟件, 並將所有物件掃出。	6
【步驟 3】針對 Temperature_Cali 寫入欲校正的溫度數值(攝式)。	7
【步驟 4】靜待 1 分鐘後,由 UNOnext 上的 OLED 螢幕確認溫度是否校正完成。	7
使用 Modbus 命令執行溫度校正	8
【步驟 1】請先參考 UNOnext Modbus 使用手册, 正確接線。	8
【步驟 2】將裝置接到可操作 Modbus 物件的軟件。	8
【步驟3】計算出溫度校正所須差值並寫入校正暫存器。	8
【步驟 4】靜待 1 分鐘後,由 UNOnext 上的 OLED 螢幕確認溫度是否校正完成。	8

說明: 本份文件僅供工程人員參考使用, 請勿外流



本份文件說明如何對 UNOnext 進行溫度校正。

有支援藍芽機種(UNO-6SW, UNO-7HW, UNO-9SW..) 建議使用 UNO APP 執行溫度校正, 但亦可 使用 Modbus 指令執行校正。

支援 BACnet 機種(UNO-7TB) 建議使用 BACnet tool 但亦可用 Modbus 指令執行校正。

[註] 回覆原廠設定(factory reset)會將溫度校正值清空。 如有需要, 回覆原廠設定後需再執行一次 溫度校正。

UNO APP 執行溫度校正

【步驟1】確認 UNO APP 己更新至最新版本。



若尚未安裝 UNO APP, 請至 market 搜尋 uno iaq 並安裝 UNO APP。若已安裝過, 也請先至 market 確認目前安裝的版本已是最新。

【步驟 2】確認 UNOnext 已安裝在使用場所並上電至少 60 分鐘以上。

在執行溫度校正前, 須先將 UNOnext 安裝於使用場合並上電至少 60 分鐘, 如此可確保 UNOnext 機體已達熱平衡狀態。

【步驟 3】執行 UNO APP 並進入工程模式。

若為 Android 版本, 則開啟 UNO APP 後, 連擊 "裝置列表" 5 下 開啟工程模式。 工程模式開 啟成功, 會跳出提示訊息。 [若為手機為 iPhone, 則是點擊左下角 UNOapp 圖示。 請參考下圖]



【步驟 4】選擇需要執行溫度校正的 UNOnext。



【步驟 5】執行工程模式並進入"感測器校正"頁面, 並選擇校正。

10:45 🖪	Pa 🕸 🕸 🍄 📶 100% ੇ	10:45 🖻 🕒 🙀 🕼 📶 100% 🏛	10:46 🖻 🛛 🖪 🛱 🕸 🕸 💷 100% ੇ
< 返回 2051	N07F3044	< 返回 2051N07F3044	< 返回 2051N07F3044
• 不良		1 裝置韌體版本: 0.3.09	校正
□氧化碳 1451ppm	s5 a/m3	2 咸測器版本: 1.1.67	二氧化碳
	y/113	3 Wi-Fi版本 0.1.18	1441 ppm 校正
الله الله الله الله الله الله الله الله	▲ 2度 60%	4 感測器校正	温度 攝氏 (°C) 🗸
		2 5 MQTT通道設定	溫度校正應該在開機UNOnext/UNOlite 60分後進行
2μg/m3	22.12ppm	6 重置位元率(9600 bps)	24.04 °C delta=440 校正
一氧化碳	O PRE	7 切換控制模式:關閉	3
Oppm	0.14ppm	8 切換溫度單位	
Q ^{環境光} 84 lux		9 重置濾網	
		10 Wi-Fi韌體更新 (需要連上網路)	
		11 感測器韌體更新 (大約需要5分鐘)	
		12 裝置韌體更新 (大約需要1分鐘)	

【步驟 6】在溫度校正欄位, 輸入可信賴的真實溫度量值(攝式)。

如下圖所示,可信賴的溫度量測值為 27.4℃。 在溫度校正欄輸入 27.4 後,點擊 "感測器校正"。





【步驟7】靜待1分鐘,溫度校正完成。



10:47 🗷	P⊎ 10 % % ⊿ 100% (
NDOOR AIR QUALITY 不良	07F3044 Eng ශූ
	PM2.5 2µg/m3
通度 27.4°C	
РМ10 2µg/m3	со ^{туос} 18.65ppm
〇 〇 〇 〇 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万	● ■
♀ ^{環境光} 60 lux	

靜待1分鐘後,即可發現溫度校正 已完成,回到裝置畫面,溫度也設 定為校正後的溫度。

使用 BACnet 執行溫度校正

【步驟 1】請先參考 UNOnext BACnet 使用手冊, 正確接線。

請先參考 BACnet 使用手冊,將 UNOnext BACnet 裝置設定至正確配置。

https://isdweb.deltaww.com/resources/files/UNOnext_bacnet_user_guide.pdf

【步驟 2】將裝置接到可操作 BACnet 物件的軟件, 並將所有物件掃出。

enteli <mark>WEB</mark> ®					Welco			
🖬 Dashboards		UNONext (2110044)						
🔒 Navigation		- ON						
Network		Objects						
Search		Comm	and 👻 🛛 🗮 Mar	age * Search	~			
DEMO_TEST	<u> </u>		👂 Object 🕇	Name	🕚 Value			
- CY_03_MEETING_3F_1 (393100)		- Inputs (9 Items)						
🖬 UNONext (3110044)) 📢	OIA N	Temperature	25.1 °C			
E Third Party)	AI1	Humidity	54.77 %RH			
- CY_LVIS7_MEETING_3F_1 (393300)) 📢	AI2	PM2.5	1 µg/m³			
Workstation) 📢	AI3	PM10	1 µg/m³			
- 😴 enteliWEB 333333 (333333)) 🕴	AI4	C02	1489 ppm			
DEMO_TEST (777777))	AI5	Light	66 lx			
BIII ERIC_SITE	• 0) 📢	AI6	TVOC	0.207 ppm			
Workstation		1	AI7	Temperature_F	77.18 °F			
enteliWEB 666666 (666666)		1	AI8	IAQ	148			
		- Values (6 Items)						
EF C1 a701 (104)	-		AV0	MAC Address	15			
Edit View		1	AV1	Temperature_Cali	0 °C			
📮 Graphics			AV2	CO2_Cali	0 ppm			
Alarms			AV3	Set_OLED_Fahrenheit	0			
D. Darauta			AV4	Panel_Ctl	1			
Keports	_ C		AV5	IAQ_LED_Ctl	1			
🕖 Energy	-	- Network and Device (1 Item)						
Electric Vehicle Chargers		1	DEV311004	4 UNONext	Operational			
🖹 Logs		Objects:	16 Selected	: 0 🕽 Auto Refresh: 5 Seconds 🗸				

在此份文件中,以 DCI enteliWEB 做為範例,使用者亦可使用不同軟件(EX: YABE)執行操作。

【步驟 3】針對 Temperature_Cali 寫入欲校正的溫度數值(攝式)。

如下圖範例, 可信賴的溫度量測值為 24.4℃, 將 2440 寫入 Temperature_Calib 則會將此台 UNOnext 溫度校正為 24.40℃。

🔨 Temperature_Cali (3110044.AV1)				Save	Close
0 °C			Manual	✓ 2440	
Alarm State	Normal	Temperature_Cali			
Configuration					*
Name	Temperature_Cali				
Units	°C 🗸				
Out Of Service					
Intrinsic Alarm					*
Alarm State	Normal				

【步驟 4】靜待 1 分鐘後, 由 UNOnext 上的 OLED 螢幕確認溫度是否校正完成。

使用 Modbus 命令執行溫度校正

【步驟1】請先參考 UNOnext Modbus 使用手冊, 正確接線。

請先參考 Modbus 使用手冊,將 UNOnext 設定至正確配置。

https://isdweb.deltaww.com/resources/files/UNOnext_ModbusRTU_cht.pdf

【步驟 2】將裝置接到可操作 Modbus 物件的軟件。

使用者需使用可操作 Modbus 的軟件, 如 SSCOM。

【步驟 3】計算出溫度校正所須差值並寫入校正暫存器。

溫度差值計算方法如下:

- 1. 讀出裝置目前溫度數值: T1。 (讀取暫存器: 0x000A 4500)
- 2. 讀出裝置目前溫度差值: T2。 (讀取暫存器: 0x000B)
- 3. 可信賴的溫度量測值: T3 (由準確的溫度量測裝置取得)
- 4. 算出校正後的溫度差值。 ΔT = T1 + T2 T3 (若 ΔT > 900 則不允許寫入)
- 5. 將 ΔT 寫入暫存器 0x0006。(寫入暫存器: 0x0006)
- 舉例如下: UNOnext 讀出溫度 22℃, 讀出溫度差為 440, 由第三方溫度計讀出來溫度為 24℃ 需要將 UNOnext 校正為 24℃, 則操作步驟如下:
 - 1. T1 數值為 0x0A 讀取值 6700 4500 = 2200
 - 2. T2 數值為 0x0B 讀取值 440
 - 3. T3 為 2400
 - 4. $\Delta T = 2200 + 440 2400 = 240$
 - 5. 將 240 寫至暫存器 0x0006

【步驟 4】靜待 1 分鐘後, 由 UNOnext 上的 OLED 螢幕確認溫度是否校正完成。

